I-O DATA

LANDISK HDL-GTシリーズ

Mac OS版 セットアップガー

B-MANU200586-01



本紙をお読みになる前に、別紙【必ずお読みください】もご覧ください。 Windowsパソコンをお持ちの場合は、別紙【Windows版セットアップガイド】をご覧の上、 Windowsパソコンより本製品の設定を行ってください。

また、Macintoshパソコンのみの環境の場合は、本紙の手順でMacintoshパソコンから本製品 の設定を行ってください。


ネットワークに導入する


●本製品をネットワークに導入する手順 について説明します。


ネットワーク内のパソコン、ルーター、アクセスポイントなどが正常に 動作していることを確認してください。

ネットワークにつなぐ

本製品背面のLANポートに添付のLANケーブルを接続し、もう一方をネットワーク機器に接続します。








電源を入れる

- 「「電源ケーブル」を本製品背面の「電源コネクター」に接続後、電源ケーブルを電源コンセントに接続します。 ⇒電源コンセントに接続すると、前面の[POWER]ランプが赤色で点灯します。
- ② [カートリッジ固定ロック]が[LOCK]状態となっていること、また、4台の[カートリッジ]のすべてのスラ イドスイッチが左側の[LOCK]状態となっていることを確認します。
- 3 本製品前面の電源ボタンを押します。 「ピポッ」と音が鳴り[POWER]ランプが緑色に点灯します。





本製品にアクセスする

Mac OS X(10.3以降)の場合

■面面下のFinderを開き、[ネットワーク]をクリッ クします。 しばらくすると、[Local]アイコン(または[My Network]アイコン)が表示されますので、ダブル



[landisk]*1をダブルクリックします。 ※1 本製品の[LANDISKの名前]を変更した場合は、変更した名前 をダブルクリックしてください。





3 [ゲスト]を選択し、 [接続]をクリック します。



4 [disk1]を選択し、「QOOO [OK]をクリック します。



5 デスクトップ上に本製品の 共有フォルダ([disk1])が マウントされます。



正常にアイコンが表示されましたら、本製品をネット ワークのフォルダとして使用できます。

【 Mac OS X(10.2.8以前)の場合

- (1) [移動]メニュー→[サーバへ接続]をクリックします。
- 2 本製品に接続します。
- ①[サーバへ接続]画面で [場所]で[ネットワーク]または[ローカルエリアネットワーク]を選択します。 ②[Local](または[ローカルネットワーク])→[landisk]*1 をクリック後、[接続]ボタンをクリックします。
 - ※1 本製品の[LANDISKの名前]を変更した場合は、変更した名前





- ③ [ゲスト]を選択し、[接続]をクリックします。
- 4 [disk1]を選択し、[OK]をクリックします。
- ⑤ デスクトップ上に本製品の共有フォルダ([disk1])が マウントされます。

正常にアイコンが表示されましたら、本製品をネット ワークのフォルダとして使用できます。

Mac OS 8.1~9.2.2の場合

- ① [アップルメニュー]→[ネットワークブラウザ] をクリックします。
- [ローカルネットワーク]→[ローカルサービス]*1 → [landisk]^{※2}を順に開きます。
 - ※1 ご利用環境によっては表示されない場合もあります。 ※2 本製品の[LANDISKの名前]を変更した場合は、変更した名前

	■ 🕜 ネットワーク 📰	
4 項目	6] , M , O ,
名前	種類	ĘĘ.
▶ 🔠 AppleTalk	App	pleTalk ネットワーク
マ 闘 ローカルネットワーク	関	連グループ
マ 闘ローカルサービス	関	連グループ
D @ loudleb	Apr	oleShere = = 211.#.



[ゲスト]を選択し、[接続]をクリックします。


ワークのフォルダとして使用できます。

4 [landisk]の下に[disk1]が表示されます。 [disk1]をダブルクリックすると、 デスクトップ上に本製品の共有フォルダ([disk1]) がマウントされます。

正常にアイコンが表示されましたら、本製品をネット


STATUSランプを確認する

- 🕦 しばらくすると、[STATUS]ランプ が緑色で点滅し、約2分ほどで緑色に 点灯します。
- 2 起動が完了すると、「ピー」と音が鳴り



STATUSランプが緑色で 点灯している

以上でセットアップは完了です。 これで、本製品を使用できる準備は整いました。 続きは左下の【本製品にアクセスする】をご覧くだ さい。



すでにネットワーク内で弊社製LANDISKをお使いになっている場 合で、そのLANDISKの[LANDISKの名前]の設定が出荷時設定の "LANDISK"となっている場合には、本製品の[LANDISKの名前] を別の名前(例:LANDISK1など)に変更する必要があります。

設定は、本製品の設定画面にて行います。

①本製品の設定画面を開きます。 本紙右下の【設定画面の開き方】を参照してください。 ②画面上の[メニュー]をクリックします。

③左に表示されるメニュー内 | の[ネットワーク]→ [MSネットワーク]を 順にクリックします。 共有サービス設定 MSネットワーク設定

④[LANDISKの名前]を"LANDISK1"など別の名前に変更 し、[OK]ボタンをクリックします。 ※他の設定は変更する必要はありません。

TCP / IP クリック



⑤[結果]画面が表示されます。

以上で設定終了です。

STATUSランプが赤く 点滅している



DHCPサーバーよりIPアドレスを取得できない 状態です。

裏面の【本製品に固定のIPアドレスを設定する場 合】をご覧ください。



ネットワーク内にDHCPサーバーがない場合、 [STATUS]ランプは赤く点滅します。

ネットワーク内にDHCPサーバーがあるのに点滅している場合は、 以下の手順を行ってみてください。

①いったん、本製品の[電源]ボタンを押して本製品の電源を切 ります。(右下の[電源を切るときは・・・]参照) ②DHCPサーバーが正しく動作していること、本製品とネット ワーク機器がLANケーブルで正しく接続されていることを

③[電源]ボタンを押して、再度本製品の電源を入れます。

※DHCPサーバーがあるかどうかの確認方法については、別紙【必ずお読みください】裏面の【パソコンのIPアドレス】の項をご覧くださ



設定画面の開き方

本製品の各種設定は、設定画面で行います。 設定画面は、Webブラウザに本製品のIPアドレスを入力して開きます。

● Webブラウザを起動して下記を入力し、[Enter]キー を押します。

http://本製品のIPアドレス/

▼本製品のIPアドレスが「192.168.0.200」の場合での入力例



◎参考:本製品のIPアドレスの確認方法

DHCPサーバーがある場合の「本製品のIPアドレス」 ネットワーク内のブロードバンドルーターなどのDHCP サーバーが本製品に割り当てたIPアドレスをご確認くだ

ご使用のDHCPサーバー側にあるIPアドレスのリース 情報が、本製品に割り当てたIPアドレスの情報を記録し ている場合があります。詳しくは、DHCPサーバーとなっ ている機器の取扱説明書などをご覧ください。

DHCPサーバーがない場合の「本製品のIPアドレス」

本紙裏面の【本製品に固定のIPアドレスを設定する場 合】手順③で本製品に設定したIPアドレスを入力してく ださい。



本製品のIPアドレスがわからない場合は、裏面 右上の【困ったときには・・・】もご覧ください。

2 しばらくすると、設 定画面の起動メ ニュー画面が表示 されます。 [管理者用設定ペー ジを開く]ボタンを

クリックします。



③ 以下の画面が表示されます。何も入力せずに[OK]ボ タンをクリックします。



4 設定画面が表示されます。 この画面から各種設定を行うことができます。



電源を切るときは…

🚺 「ピッ」と音が鳴り、[STATUS]ランプが点滅するま 🛮 슅 シャットダウンを開始します。 で電源ボタンを押します。




らいますができます。

らいますができます。

ものは、


をはまれば、

をはまれば、</p 切れ、POWERランプが赤く点灯します。




セントから外しておくことをおすすめします。


本製品前面のSTATUSランプ(緑色)と POWERランプ(緑色)をご確認ください。



この間に、保存中のデータを内蔵HDDや



本製品に固定のIPアドレス を設定する場合





ネットワークに導入後(本製品起動後)、[STATUS]ランプが赤く点滅している場合は、 本製品のIPアドレスは、Auto IP(169.254.xxx.xxx)に設定されています。

※Auto IP環境のネットワークで本製品をご利用になる場合は、そのままご利用になれますが、固定IP環境のネット ワークで本製品をご利用になる場合は、本製品にご利用のネットワークに応じたIPアドレスを設定する必要があります。設定画面は、設定用パソコンからWebブラウザで本製品のIPアドレスを指定して開きます。 [STATUS]ランプが赤く点滅している場合、本製品のIPアドレスはAuto IP[169.254.xxx.xxx]に設定され

ていますが、同時に[192.168.0.200]にも設定されています。 以下の手順は、[192.168.0.200]のIPアドレスを使用して、設定画面を開き、ご利用のネットワークに応じたIP

アドレスに設定する手順です。

本製品のIPアドレスを決める

● 現在ネットワークで使用している(IPアドレスを使用している)パソコンやネットワーク機器のIPアドレスとサブネット マスク・ルータ(アドレス)を確認し、メモします。(パソコンのIPアドレスの確認方法については、別紙【必ずお読みくだ さい】裏面の【パソコンのIPアドレス】をご覧ください。)

	IPアドレス	サブネットマスク*1	ルータ(アドレス)※1
1台目のパソコン			
2台目のパソコン			
•••••			

🔁 本製品のIPアドレスを決定し(以下の[参考]もご覧ください)、メモします。(サブネットマスク,ルータ(アドレス)は上記① で確認した値と同じ値をメモします。)

> 本製品のIPアドレス 本製品のサブネットマスク*1 ルータ(アドレス)※1

※1[サブネットマスク][ルータ(アドレス)]の値はすべてパソコンと本製品で共通の値です。 ご利用環境によっては、[ルータ(アドレス)]は設定されていない(空欄)の場合もあります。

参考:IPアドレスの決め方

ネットワーク上で使用しているパソコンのIPアドレスと同じセグメント値*で、 かつ、末尾の数字を上記で使用されていない値に設定します。 ※IPアドレスはピリオドで区切られた4つの数字で構成されています。 最初の3つをセグメントと呼びます。 XXX.XXX.XXX

右のようなネットワークの場合、本製品のIPアドレスは、 192.168.1.xxx(xxxは、101、102、103以外)に設定できます。 例)192.168.1.104など

設定用パソコンのIPアドレスを一時的に変更する

本製品を設定するパソコンのIPアドレスを一時的に変更します。



本製品のIPアドレスを設定するために一時的に行うものです。本製品の設定画面を開くには、パソコンのIPアドレスを本製品のIPア ドレス(192.168.0.200)と同じセグメントで、かつ、別のIPアドレス(以下の例では192.168.0.3)にする必要があるからです。 【① 本製品のIPアドレスを決める】の手順で現在のパソコンのIPアドレスをメモしていなかった場合は、メモしておいてください。

Mac OS Xの場合

1 アップルメニュー→[場所] (または[ネットワーク環 境])→[ネットワーク環境 設定]をクリックします。




② 設定用パソコンのIPアドレスを一時的に変更します。 ①[表示:]から[内蔵Ethernet]または[Ethernet]を選択します。 ②[TCP/IP]タブで[IPv4を設定:](または[設定:])から[手入力] を選択します。

③現在のIPアドレスを確認し、メモします。後で、現在のIPアドレス に戻す必要がありますので、 必ずメモしてください。 ④一時的にIPアドレスを変 更します。

192.168.0.3

サブネットマスク:

255.255.255.0



⑤[今すぐ適用]ボタンを クリックします。 6 画面を閉じて、パソコンを再起動します。


Mac OS 8.1~9.2.2の場合

🕕 アップルメニュー→[コントロールパネル]→ [TCP/IP]をクリックします。

設定用パソコンのIPアドレスを一時的に変更します。 ①[経由先:]から[Ethernet]または[内蔵Ethernet]を選択します。 ②[設定方法:]から[手入力]を選択します。

③現在のIPアドレスを確認し、メモします。 後で、現在のIPアドレスに戻す必要がありますので、必ずメモし てください。 ④一時的にIPアドレスを変更します。

IPアドレス: 192.168.0.3 (4つ目は、200を除く1~254のいずれか)



🔁 画面を閉じて、パソコンを再起動します。

本製品のネットワーク設定をする

● Webブラウザを起動して下記を入力し、 [Enter]キーを押します。 http://192.168.0.200/

+ http://192.168.0.200/

🙆 設定画面の起動メニューが表示されます。画面の [管理者用設定ページを開く]ボタンをクリックし ます。

管理者用設定ページを開く



設定画面が開けない場合は、 右上の【困ったときには・・・】をご覧ください。

(音) [管理者パスワードの入力]画面では、何も入力 せずに[OK]ボタンをクリックします。

← 画面上の[メニュー]をクリックします。

5 ネットワーク内にすでに弊社製LANDISKをお使いに なっていた場合は、以下の 🧰 をご覧ください。

情報表示 メニュー く ログオフ

[] [メニュー]の[ネットワーク]→ | [TCP/IP設定]をクリックしま



⑦ [①本製品のIPアドレスを決める]で決めたIPアドレス を設定します。

[次のIPアドレスを使う]をチェック後、本製品の[IPアドレス] [サブネットマスク]の値を入力します。[デフォルトゲートウェイ] には、メモした[ルータ(アドレス)]を入力します。 入力後、[OK]ボタンをクリックします。

	TCP/IP設定						
①チェック	IPアドレスを自動取得	する(DH	CP)				
7	● 次のIPアドレスを使う						
	IPアドレス	xxx	xxx	xxx	XXX 2	入力	
	サブネットマスク	xxx	xxx	xxx	xxx	رويد	
	デフォルトゲート ウェイ	xxx	xxx	xxx	xxx		
	DNSドメイン名						
	DNSサーバアドレス		\top	T			
L					(3 ₁ j	必要に応し	じて入力

IPアドレス	【①本製品のIPアドレスを決める】で メモしたIPアドレスを入力します。
サブネットマスク	【①本製品のIPアドレスを決める】でメモした 【サブネットマスク】と同じ値を入力します。
デフォルトゲートウェイ	【①本製品のIPアドレスを決める】でメモした [ルータ(アドレス)]と同じ値を入力します。

<mark>ც</mark> [確認]画面で[OK]ボタンをクリックした後、[結果]画面 が表示されたら、Webブラウザを閉じます。



本製品を導入するネットワーク内にすでに弊社製LANDISK*をお使いになっている場合は、 既存のLANDISKの名前をご確認ください。 ※HDL、HDL-UR、HDL-W、HDL-F、HDL-G、HDL-AV、HDL-GX、HDL-GZ、HDL-GX、HDL-GTの各シリーズ

すでにネットワーク内で弊社製LANDISKをお使いになっている場 合で、そのLANDISKの[LANDISKの名前]の設定が出荷時設定の "LANDISK"となっている場合には、本製品の[LANDISKの名前] を別の名前(例:LANDISK1など)に変更する必要があります。 右の手順で変更してください。

1 上記手順で設定画面を開きます。

② 設定画面の[メニュー]→[ネットワーク]→[MSネットワーク設定]を クリックします。

3 [LANDISKの名前]を別の名前(例:LANDISK1など))に変更し、 [OK]ボタンをクリックします。

設定用パソコンのIPアドレスの設定を元に戻す

設定用パソコンのIPアドレスの設定を元に戻します。 設定用パソコンをネットワークに接続する場合は、変更したIPアドレス・サブネットマスク・ルータ(アドレス)を元に戻す必 要があります。①でメモした値に戻してください。

この後は表面左の【本製品にアクセスする】へお進みください

困ったときには…

※本紙に記載されていない質問やトラブルについては、CD-ROM内取扱説明書内の【困ったときには】もご覧ください。 ①添付CD-ROMをパソコンにセットします。

②表示されたCD-ROMのアイコンを開き、[MANUAL]フォルダ内の[HDLGTMAN.pdf]をダブルクリックすれば表示されます。

「landisk」が表示されない(見つからない)場合



接続が正しく行われていない

本製品の電源が入っているか([POWER]ランプが 点灯しているか)、LANケーブルがLANポートに接続されているか、背面の[ACT/LINK]ランプが点灯ま たは点滅しているか、確認してください。


(パソコンを接続しているポートのランプが点灯また は点滅していることも確認してください。)



お使いのパソコンのIPアドレスが「192.168.1.xxx」 に設定されている環境で、本製品のIPアドレスが 「192.168.0.200」に設定されているなど、ネット ワークアドレス(セグメント)が合っていないことが考え

られます。 本製品のIPアドレスの設定を、お使いのネットワーク 環境にあわせて設定してください。

セキュリティ関連のソフトウェアが制限している セキュリティ関連のソフトウェアの機能を無効にすれ ば、開ける場合があります。詳しくは、セキュリティ関連



IPアドレスを指定して、本製品にアクセスできないか お試しください。 詳細は、以下の【IPアドレスを指定して本製品にアク セスする】をご覧ください。

本製品のIPアドレスがわからない(DHCPサーバからIPアドレスを割り当てられているので)

以下の確認および対処を行ってみてください。

確認 DHCPサーバのリース情報でご確認ください

ネットワーク内のブロードバンドルーターなどのDHCPサーバーが本製品に割り当てたIPアドレスをご確認ください。 ご使用のDHCPサーバー側にあるIPアドレスのリース情報が、本製品に割り当てたIPアドレスの情報を記録している場合 があります。詳しくは、DHCPサーバーとなっている機器の取扱説明書などをご覧ください。

Windowsパソコンでご確認ください

以上で設定は終了です。

ネットワーク内にWindowsパソコンがある場合は、添付ユーティリティ「Magical Finder」で確認することができます。 詳細は、別紙【Windows版セットアップガイド】表面の【本製品に固定のIPアドレスを設定する場合】をご覧ください。

対処 DHCPサーバにIPアドレスを予約してご利用ください

上記確認手順で本製品のIPアドレスがわからない場合は、以下の手順を行って、本製品に固定のIPアドレスを設定後、 DHCPサーバにそのIPアドレスを予約します。

①本製品の電源スイッチを押して本製品の電源を切ります。

(表面【電源を切るときは・・・】参照) ②本製品に固定のIPアドレスを設定するパソコンと本製品を直接LANケーブルで接続します。

③本製品の電源スイッチを押して本製品の電源を入れます。 ④しばらくすると(約2分)、本製品の[STATUS]ランプが赤く点滅します。

⑥本製品に固定のIPアドレスを設定します。

手順については、左の【本製品に固定のIPアドレスを設定する場合】を参照してください。 ◎設定したIPアドレスをお使いのブロードバンドルーターなどのDHCPサーバ機器にIPアドレスを予約してください。 手順については、お使いのDHCPサーバ機器の取扱説明書を参照してください。

⑦本製品をご利用のネットワークに接続し直してください。

IPアドレスを指定して本製品にアクセスする

本製品のIPアドレスが分かっている場合、本製品の共有フォルダにアクセスする方法として、本製品のIPアドレスを指定して アクセスすることもできます。

Mac OS Xの場合

🕕 [移動]メニュー→[サーバへ接続]をクリックします。

📿 本製品に接続します。

※画面は、本製品のIPアドレスが[192.168.0.200]での例です。

●Mac OS X (10.3以降の場合) [サーバへ接続]画面が表示されますので、以下を入力後、 [接続]ボタンをクリックします。 afp://本製品のIPアドレス/



●Mac OS X (10.2.8以前の場合)

①[サーバへ接続]画面が表示されますので [場所]で[ネッ トワーク]または[ローカルエリアネットワーク]を選択 します。

②[アドレス]欄に以下を入力後、[接続]ボタンをクリック します。 afp://本製品のIPアドレス/



3 [ゲスト]を選択し、 [接続]をクリック します。



[disk1]を選択し、 [OK]をクリック します。



デスクトップ上に本製品の 共有フォルダ([disk1])が マウントされます。



正常にアイコンが表示されましたら、本製品をネット ワークのフォルダとして使用できます。


Mac OS 8.9~9.2.2の場合

(1) [アップルメニュー]→[セレクタ]をクリックします。

2 [AppleShare]クリック後、[サーバのIPアドレ ス]をクリックします。



る 本製品のIPアドレスを入力後、[接続]ボタンを クリックします。




※画面は、本製品のIPアドレスが[192.168.0.200]での例です。


4 [ゲスト]を選択し、 [接続]をクリック します。



[disk1]を選択し、 [OK]ボタンを クリックします。



🕝 デスクトップ上に本製品の共有フォルダ ([disk1])がマウントされていることをご 確認ください。



ワークのフォルダとして使用できます。

その他の使い方

次のようなことをしたい場合は、添付CD-ROM内の取扱説明書をご覧ください。 (以下の【取扱説明書の見かた】をご覧ください。)

●共有を作成したり、アクセス権を設定する

●FTPサーバーとして使用する ●出荷時設定に戻す

●ハードディスクやプリンタを増設する ●バックアップする

●その他、疑問やトラブルがあった場合

取扱説明書の見かた

●RAIDモードを変更する

添付CD-ROM内には、本紙に記載されていない各種設定や、質問およびトラブルの対処について記載されています。 以下の手順で見ることができます。

- 添付CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- ← 表示されたCD-ROMのアイコンを開き、[MANUAL]フォルダ内の[HDLGTMAN.pdf]をダブルクリックすれば 表示されます。

※PDFファイルを見るには、ご利用のパソコンにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。 インストールされていない場合は、Adobe社のホームページよりAcrobat Readerを入手してください。

